

Reset van een BMC IPMI

download ftp://ftp.supermicro.nl/utility/IPMICFG/IPMICFG_1.28.0_build.180302.zip en zet de 64 bits directory hieruit op een USB stick.

Neem een live linux cd, boot hiervan.

Mount de USB stick. en draai:

```
./IPMICFG-Linux.x86_64 -raw 0x30 0x41
```

shutdown en haal de voedings kabel er uit voor minstens 1 minuut.

Het kan zijn dat het MAC adress ook verwijderd is, herstel deze ook met IPMICFG-Linux.x86_64

From:

<https://wiki.auriel.nl/> -

Permanent link:

https://wiki.auriel.nl/doku.php?id=workarounds:reset_een_bmc_ipmi



Last update: **2018/08/29 16:44**